

# 操作指南

Make your choice...

## M-232E 五档钥匙切换开关



### 1 安全指示

**!** 非常感谢购买本产品，为了正确使用本产品，请在此使用前认真阅读本操作手册。

### 2 整体特质

- 专用给自动门配套使用，向自动门主控制器发出自动、单向、半开、锁门及常开五种功能指令。
- 锁芯锁套采用新工艺制作，受力平稳，锁簧弹力持久。
- 钥匙转动手感极佳，功能切换操作简便。
- 长条窄型开关面板设计，配有专门底盒，方便各种场合安装。
- 产品外型精致美观，有利提升自动门机整体品质。

### 3 产品概览


① 面盖外壳  
② 主面板贴膜  
③ 五档钥匙功能切换  
④ 面盖与底盖螺丝固定孔位×2  
⑤ 输入输出接线端座

BLA	黑	●	AUTO	自动
RED	红	●	LOCK	全锁
GRE	绿	●	OPEN	常开
BLU	蓝	●	PARTIAL	半开
YEL	黄	●	EXIT	单向
ORA	橙	●	COM	公共端

去自动门主控制器

### 4 功能切换及使用说明

共五个功能档，根据钥匙的转换位置，向自动门控制器发出自动、单向、半开、锁门及常开五种功能指令。



### 5 技术参数

切换功能：5档
钥匙拔插次数：75000次以上
外型尺寸：105×45×49mm(面板)

### 6 包装清单

- 主机 \*1
- 钥匙 \*2
- 说明书 \*1
- 配线(2.0 6PIN) \*1
- 螺丝包 \*1