

操作指南

M-210E 门禁后备电源

Make your choice.....



1 安全提示

非常感谢购买本产品，为正确使用本产品，请在使用前认真阅读本操作手册。

2 产品概览




- 1 变压器
- 2 变压器接线插座
- 3 接线端子
- 4 通风窗
- 5 上盖固定螺丝
- 6 蓄电池

3 整体特质

- 本电源控制器是专门为各类门禁控制系统，楼宇对讲系统及各种电控锁而设计的，可通过门禁控制器的信号线或12V输出来直接控制电锁，从而减小控制器的负荷及安全隐患。
- 选用高档及进口元器件，采用国际先进技术及制造工艺，外对美观、安全可靠、坚固耐用。
- 可接各种常开或常闭电控锁，设有延时调制功能来设定开锁时间，并且可直接接开门按钮来开启电锁。

4 安装接线图



5 注意事项

- 电源应放在空间较大，比较通风的地方，便于散热。
- 产品所标的输出电流3A或5A是峰值电流，不可长时间使产品在峰值电流下工作，否则会使产品过快老化，导致烧坏电源。
- 如发现产品经常烧保险丝，则需仔细检查输出端的负载是否有短路现象。

6 技术参数

输入电源:	AC180V-250V 50Hz
输出电源:	DC12V (3A/5A)
环境尺寸:	-20℃ ~ 55℃
重量:	1.6KG
外观尺寸:	205 (L) × 165 (W) × 75 (H) mm
	185 (L) × 78 (W) × 65 (H) mm (蓄电池)